


IQOS

Ghid de utilizare


IQOS 2.4 PLUS

Cum utilizați IQOS™



1. PORNIRE


Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire al încărcătorului portabil până când se aprind led-urile acestuia.




2. ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI („STILOULUI”)

Apăsați butonul de deschidere a capacului încărcătorului portabil. Introduceți dispozitivul („stiloul”) în încărcătorul portabil apoi închideți capacul pentru încărcare. Încărcarea este completă când led-ul de status al bateriei dispozitivului („stiloului”) emite o lumină albă, fixă.

Încărcător portabil IQOS 2.4 Plus




Cum utilizați IQOS



3. INSERAREA HEETS™


Inserați o rezervă de tutun HEETS™ și apăsați ușor până la linia filtrului.




4. PORNIREA ÎNCĂLZIRII

Apăsați butonul de încălzire până când dispozitivul („stiloul”) vibrează iar led-ul emite o lumină albă intermitentă.

Dispozitiv („stilou”) IQOS 2.4 Plus



Cum utilizați IQOS




5. ÎNCEPEREA UTILIZĂRII

Începeți să utilizați de îndată ce lumina emisă de led este albă, fixă.




6. APROAPE GATA

Pentru a semnaliza ultimele 30 de secunde dispozitivul („stiloul”) va vibra iar led-ul va emite o lumină albă, intermitentă.



Adaptor de putere



Cablu de încărcare




Perie de curățare IQOS




Bețișoare de curățare IQOS

Cum utilizați IQOS



7. ÎNLĂTURAREA UNEI REZERVE DE TUTUN HEETS™

Glisați capacul dispozitivului („stiloului”) în sus și extrageți rezerva de tutun utilizată. Introduceți din nou dispozitivul („stiloul”) în încărcătorul portabil pentru reîncărcare.



CURĂȚARE

Glisați capacul dispozitivului („stiloului”) în sus și îndepărtați complet. Inserați instrumentul de curățare și rotiți ușor. Curățați zilnic pentru o experiență optimă.

EXPLORAȚI IQOS

Pentru instrucțiuni suplimentare și asistență clienți, accesați www.iqos.ro


Descărcați aplicația IQOS Connect din Google Play*



*Google Play și logo-ul Google Play sunt mărci înregistrate ale Google LLC.

*Aplicația IQOS Connect poate să nu fie disponibilă în țara dumneavoastră.

Conectarea cu un alt dispozitiv




MOD PAIRING

Apăsați pe butonul Bluetooth pentru 3 secunde și apoi eliberați. Led-ul de status Bluetooth emite o lumină intermitentă timp de 30 de secunde indicând că modul pairing este activ. Selectați opțiunea de pairing pe smartphone.




CONECTAT ÎN PERECHE

IQOS este conectat în pereche cu smartphone-ul când led-ul de status Bluetooth emite o lumină albastră, fixă, timp de 3 secunde.



OPRIRE


Pentru a opri funcția Bluetooth apăsați butonul Bluetooth timp de 6 secunde.



STATUS


Apăsați scurt butonul Bluetooth pentru a vizualiza statusul curent.

Sfaturi rapide




VERIFICAREA STATUSULUI BATERIEI

Apăsați scurt butonul de pornire al încărcătorului portabil pentru a verifica nivelul bateriei.



RESETARE

Apăsați simultan butoanele de Bluetooth și de pornire al încărcătorului portabil timp de 10 secunde apoi eliberați. Led-ul de status al bateriei încărcătorului portabil se vor aprinde apoi vor clipi de două ori pentru a confirma resetarea.



LED ROȘU PE DISPOZITIV („STILOU”)

1/ Dispozitivul („stiloul”) trebuie reîncărcat. Introduceți-l în încărcătorul portabil și asigurați-vă că este pornit.
2/ Dacă led-ul rămâne roșu după reîncărcare, încercați o resetare a dispozitivului.



LED ROȘU PE ÎNCĂRCĂTORUL PORTABIL

Încercați să resetați IQOS. Dacă led-ul rămâne roșu, vă rugăm să contactați serviciul Asistență Clienți.

IQOS



Acest simbol indică faptul că utilizarea produsului trebuie efectuată cu precauție.

AVERTISMENTE ȘI INSTRUȚIUNI DE SIGURANȚĂ

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI TOATE AVERTISMENTELE ȘI INSTRUȚIUNILE DE SIGURANȚĂ ÎNAINTE DE UTILIZARE, PENTRU A EVITA ACCIDENTĂRILE.

Aceste avertismente și instrucțiuni de siguranță nu pot acoperi toate situațiile care pot apărea, drept pentru care utilizatorii trebuie să dea dovadă de atenție și precauție.

Păstrați aceste avertismente și instrucțiuni de siguranță ca referință pentru viitor, deoarece conțin informații importante.

Utilizatorii vizați

- IQOS™ și rezervele de tutun HEETS™ sunt destinate exclusiv utilizării de către adulți.
- IQOS și rezervele de tutun HEETS™ sunt destinate utilizării de către fumătorii adulți care altfel ar continua să fumeze.
- Copiii și adolescenții nu trebuie să utilizeze IQOS sau rezervele de tutun HEETS™ în nicio situație.
- IQOS sau rezervele de tutun HEETS™ nu trebuie utilizate de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau care nu au experiență și cunoștințe relevante, decât dacă sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni referitoare la modul de utilizare și înțeleg riscurile implicate.

Tutunul și nicotina

- Rezervele de tutun HEETS™ conțin nicotină, care creează dependență.
- IQOS și rezervele de tutun HEETS™ nu sunt lipsite de riscuri. Cea mai bună modalitate de a reduce riscurile asupra sănătății provocate de consumul de tutun este aceea de a renunța complet la consumul de tutun și nicotină.
- Unele persoane care utilizează IQOS și rezervele de tutun HEETS™ au raportat faptul că au experimentat dureri abdominale, dureri în piept, senzație de sufocare, tuse, dificultăți la respirație, amețală, gură uscată, gât uscat, gingivită, dureri de cap, indispoziție, nas înfundat, greață, iritația gurii, palpitații, iritația gâtului și vomă.
- Produsele care conțin nicotină nu trebuie utilizate de către persoanele care au, sau care sunt predispuse la boli de inimă, diabet, epilepsie sau apoplexie.
- Produsele care conțin nicotină nu trebuie utilizate în timpul sarcinii sau alăptării. Dacă sunteți însărcinată, alăptați sau credeți că ați putea fi însărcinată, trebuie să întrerupeți complet consumul de tutun și de nicotină.
- Renunțarea la fumat sau trecerea la utilizarea IQOS și a rezervelor de tutun HEETS™, sau a altor produse care conțin nicotină, pot necesita ajustarea dozelor unor anumite medicamente (de ex. teofilină, clozapină, ropinirol).
- Dacă aveți întrebări referitoare la utilizarea IQOS și a rezervelor de tutun HEETS™ în condițiile în care aveți o problemă de sănătate, consultați un medic.

▲ IMPORTANT SAFETY INFORMATION

▲ AVERTISMENT INFORMAȚII IMPORTANTE REFERITOARE LA SIGURANȚĂ


Nu lăsați IQOS și rezervele de tutun HEETS™ la îndemâna copiilor.

- RISC DE SUFOCARE — Accesoriile IQOS și rezervele de tutun HEETS™ conțin componente de mici dimensiuni.
- RISC DE INGESTIE — Dacă înghițiți o rezervă de tutun HEETS™, consultați imediat un medic, din cauza riscului de intoxicație cu nicotină.

▲ AVERTISMENT RISCURI LEGATE DE COMPONENTELE ELECTRONICE ȘI DE BATERIE

Riscuri legate de componentele electronice

Nerespectarea acestor avertismente și instrucțiuni de siguranță poate duce la incendiu, explozie, electroșoc, accidentare sau deteriorarea produsului și a altor bunuri:

- Doar utilizatorii vizați trebuie să utilizeze IQOS.
- Încărcați încărcătorul portabil IQOS doar cu ajutorul unui model de adaptor de alimentare IQOS aprobat, furnizat în cutie sau disponibil în magazinele IQOS locale sau online în scopul încărcării. Consultați secțiunea „Date tehnice” a acestui ghid de utilizare pentru lista modelelor adaptoarelor de alimentare IQOS aprobate.
- Nu utilizați accesorii care nu au fost aprobate de producător împreună cu IQOS.
- Încărcați încărcătorul portabil IQOS doar cu tensiune de siguranță foarte joasă. Consultați secțiunea „Date tehnice” a acestui ghid de utilizare pentru detalii privind tensiunea de siguranță.
- Nu utilizați IQOS acolo unde este interzisă utilizarea dispozitivelor electronice.
- Încărcați încărcătorul portabil IQOS doar în interior, după cum este indicat de simbolul .
- Nu utilizați IQOS și nu încărcați încărcătorul portabil IQOS și/sau accesoriile IQOS dacă acestea sunt deteriorate, modificate sau stricate.
- Nu utilizați IQOS dacă bateriile par să curgă.

- Nu utilizați, nu încărcăți și nu depozitați IQOS în locuri cu temperaturi ridicate (de ex. în interiorul unei mașini pe timp de vară sau în apropierea unor surse de căldură, de ex. radiatoare sau șeminee).
- Nu utilizați IQOS în prezența materialelor, a lichidelor și a gazelor inflamabile.
- Nu scufundați și nu puneți IQOS sau accesoriile sale niciodată în contact cu apa și/sau cu alte lichide. Nu atingeți IQOS și/sau accesoriile sale dacă acestea sunt ude sau dacă sunt introduse în orice fel de lichid.
- Nu eliminați niciodată IQOS și/sau accesoriile sale împreună cu deșeurile menajere, deoarece pot intra în contact cu apa și/sau cu alte lichide.
- Curățați portul de încărcare USB al încărcătorului portabil IQOS periodic pentru a preveni acumularea de materii străine (precum particulele de praf).
- Deconectați IQOS și/sau accesoriile sale de la orice sursă de curent în cazul în care acestea se supraîncălzesc, scot fum, se aprind sau sunt fierbinți în timpul încărcării.
- Nu atingeți IQOS și/sau accesoriile sale în cazul în care acestea se supraîncălzesc, scot fum, se aprind sau sunt fierbinți.
- Manipulați cu grijă. Nu lăsați IQOS să cadă pe jos și feriți-l de șocuri puternice.
- Nu încercați să deschideți, să modificați sau să reparați nicio componentă a IQOS și nici să înlocuiți vreo componentă sau bateriile.
- Utilizați IQOS doar la temperaturi ale mediului înconjurător aflate între 10° și 50°C.

Riscuri legate de baterie

IQOS este alimentat de baterii sigilate litiu-ion (Li-ion). În condiții normale de utilizare, bateria este sigilată.

- Dacă înghițiți lichid scurs din baterie, consultați imediat un medic. Nu provocați vomă și nu consumați alimente sau băuturi.
- Dacă inhalați vapori dintr-o baterie care curge, respirați aer curat și consultați un medic.
- În cazul în care lichidul scurs din baterie ajunge în contact cu pielea, spălați mâinile și nu atingeți ochii.
- În cazul în care lichidul scurs din baterie ajunge în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă timp de cel puțin 15 minute și consultați imediat un medic.

⚠ PRECAUȚIE RISC DE ARSURI TERMICE

Nerespectarea acestor avertismente și instrucțiuni de siguranță poate duce la arsuri termice:

- Păstrați IQOS și rezervele de tutun HEETS™ într-un loc curat, uscat și răcoros.
- Nu expuneți IQOS și rezervele de tutun HEETS™ la umiditate crescută sau la contactul direct cu razele soarelui.
- Nu utilizați rezervele de tutun HEETS™ care au fost expuse la căldură sau la umezeală excesive.
- Nu scoateți rezerva de tutun HEETS™ în timpul utilizării.
- Nu încercați niciodată să atingeți lamela de încălzire IQOS.

⚠ PRECAUȚIE RISC DE REACȚIE ALERGICĂ

- Utilizarea IQOS și a rezervelor de tutun HEETS™ poate cauza o reacție alergică, precum umflarea feței, a buzelor, a limbii, a gingiilor, a gâtului sau a corpului, dificultăți la respirație sau respirație șuierătoare.
- Întrerupeți utilizarea IQOS și a rezervelor de tutun HEETS™, și consultați imediat un medic specialist dacă aveți oricare dintre simptomele de mai sus, deoarece acestea pot indica o reacție alergică severă.

UTILIZAREA EXCLUSIVĂ A REZERVELOR DE TUTUN HEETS™

- Achiziționați IQOS și rezerve de tutun HEETS™ doar de la magazinele IQOS locale sau online, sau de la alți distribuitori autorizați.
- Utilizați IQOS doar împreună cu rezervele de tutun HEETS™. Nu utilizați IQOS niciodată împreună cu o țigară sau cu produse similare, care nu sunt aprobate pentru utilizarea cu IQOS. Acest lucru poate duce la accidentări.
- Nu modificați rezervele de tutun HEETS™ în niciun fel și nu adăugați nicio substanță rezervelor de tutun HEETS™. Acest lucru poate duce la accidentări.

Raportarea experiențelor neplăcute

- Dacă simțiți orice efect nedorit asupra sănătății legat de utilizarea IQOS și/sau a rezervelor de tutun HEETS™, consultați un medic specialist.
- Puteți raporta orice incident sau experiență neplăcută în mod direct contactând serviciul local de asistență pentru clienți (detaliile pot fi găsite în broșura „Serviciul de asistență pentru clienți și garanție”). Prin raportarea incidentelor sau a experiențelor neplăcute ne puteți ajuta să furnizăm mai multe informații referitoare la siguranța acestui produs.
- Pentru mai multe informații vizitați www.iqos.ro

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA IQOS


Valabile în Uniunea Europeană și în SEE




Acest simbol de pe produs sau de pe cutia acestuia indică faptul că produsul și componentele sale individuale (inclusiv bateriile) nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Este responsabilitatea dumneavoastră să transportați deșeurile de echipamente la un centru de colectare specializat în reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Bateriile uzate pot fi returnate gratuit inclusiv la punctul de vânzare.

Colectarea și reciclarea separată a deșeurilor de echipamente (inclusiv a bateriilor) în momentul eliminării produsului vor ajuta la conservarea resurselor naturale și vor garanta că acestea sunt reciclate într-un mod care protejează sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. Eliminarea deșeurilor de echipamente împreună cu deșeurile menajere (de ex. incinerarea deșeurilor sau depozite de deșeuri) poate avea efecte negative asupra mediului și a sănătății oamenilor.

DATE TEHNICE

Dispozitiv („stilou”):
IQOS 2.4P Model A1403
Tip baterie:
Baterie reîncărcabilă Li-ion
Intrare: 3.7V  1.5A

Încărcător portabil:
IQOS 2.4P - Model: A1503
Tip baterie:
Baterie reîncărcabilă Li-ion
Intrare: 5V  2A
Bluetooth® 4.1

Încărcătorul de buzunar IQOS poate fi încărcat doar cu ajutorul unuia dintre adaptoarele de alimentare IQOS aprobate, enumerate mai jos.

Adaptor de alimentare IQOS AC

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27

Intrare: 100V-240V~ 50-60Hz 0,3A

Ieșire: 5,0V  2,0A

Semnal RF: 10,0W

Eficiență activă medie: 79,0%

Consum de putere fără sarcină: <0,09 W

Cablu USB Tip B

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SCOATEREA BATERIEI (PENTRU ELIMINARE ȘI RECICLARE)

Bateriile nu trebuie scoase de către consumator. La sfârșitul duratei de viață a produsului, doar o companie de reciclare autorizată poate scoate în siguranță bateriile folosind pașii următori.

Încărcătorul portabil IQOS 2.4P (A1503):

Pasul 1: Deschideți încărcătorul portabil IQOS și scoateți dispozitivul („stiloul”) IQOS

Pasul 2: Inserați o unealtă mică în partea stânga-sus a carcasei încărcătorului portabil IQOS, desfăceți și puneți-o deoparte

Pasul 3: Deconectați conectorul roșu al bateriei de la PCB

Pasul 4: Defiletați cele 2 șuruburi de siguranță ale PCB și scoateți capacul de plastic

Pasul 5: Scoateți bateria și eliminați-o în conformitate cu reglementările locale.

Prin prezenta, Philip Morris Products S.A. declară că IQOS 2.4P este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU. Declarația de conformitate oficială poate fi găsită pe: www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS 2.4P - Model: A1503 funcționează pe banda de frecvență cuprinsă între 2,402 – 2,480GHz, generând un semnal RF maxim de 10,0 dBm.

Proiectat și fabricat sub autoritatea companiei Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Elveția.



Marca verbală și logourile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestora de către Philip Morris Products S.A. și afiliații săi are loc sub licență. Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt deținute de respectivi proprietari ai acestora.

